

# Lathund för placering av dataskyltar

Produkt	Placering av typskylt
<b>Varma produkter</b>	
Inbyggnadshällar	På hällens undersida eller i bruksanvisningen
Manöverpanel	På chassit och eventuellt i bruksanvisningen
Inbyggnadsugnar	På kanten innanför ugnsluckan
Spisar	På spisens högersida eller baksida eller på höger kant innanför ugnsluckan eller på sockelns framkant under värmeskåpet. Spänning 230/400 V
Fläktar	Under flätkåpan eller under fettfiltret
Mikrovågsugnar	På höger kant innanför ugnsluckan eller på baksidan
<b>Kalla produkter</b>	
Kyl/sval/frys-skåp	Inne i skåpet på vänster sida. Kan vara svårt att se pga lådor
<b>Våta produkter</b>	
Frontmatade tvättmaskiner	På lucköppningens övre kant innanför luckan eller under tvättmedelsfacket eller baksidan
Torktumlare	På insidan på luckan
Diskmaskiner	På insidan av luckan på höger sida
<b>Övriga produkter</b>	
Centralsugare	Under produkten
Små apparater	Under produkten